

Pose : butées de parking

BUPARK90 ; BUPARK18

1/ Perforateur avec forets béton 10 et 14 mm.



Description matériel :

2/ Kit de fixations comprenant:

-1 cheville nylon 14 x 135 mm

-1 tire-fond 10 x 145 mm

-1 rondelle



3/ Un marteau.



4/ Une clé à choc avec douille 17 mm.



Conseil de pose :

1/ Positionner les butoirs à l'emplacement souhaité.



2/ Pré-marquer tous les trous des fixations à l'aide d'un foret à béton diamètre 10 mm.



3/ Percer le sol à l'aide du foret à béton diamètre 14 mm.



4/ Installer les chevilles nylon de 14 x 135 mm.



5/ Visser à l'aide d'une clé à choc 17 mm les tire-fonds 10 x 145 mm.

