

Boucle magnétique d'accueil pour personne malentendante

Réf : BCML01

S'adresse à l'ensemble des personnes malentendantes appareillées ou non.



- Pour les personnes appareillées : génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T.
- Pour les personnes non appareillées : l'amplificateur de boucles magnétiques permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.
- **Conforme à la loi Handicap du 11 février 2005** : L'arrêté du 17 mai 2006 oblige les établissements recevant du public (ERP) à s'équiper de moyens de communication pour les malentendants. Date officielle d'entrée en application : 1er janvier 2015 (JORF n°115 du 18 mai 2006 page 7316, texte n° 20, article 4).
- Norme EN 60118-4.
- Durée de la batterie : 5 à 8 h en utilisation
- 1,5 à 2 jours si l'appareil est en veille
- 4 mois si l'appareil est éteint.
- Adaptateur secteur (UK, VDE ou US).
- **Caractéristiques :**
- Utilisation mobile ou fixe
- Indicateur du niveau du champ magnétique
- Microphone interne
- Volume de réception réglable pour l'écouteur additionnel
- Connecteur pour une boucle externe
- Entrée jack 3.5 mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.)
- Indicateur batterie faible ou mode charge
- Interrupteur On / Off
- Indicateur de niveau de sortie de la boucle
- Réglage du niveau d'entrée
- Réglage du courant de boucle
- Réglage de la tonalité
- Livré dans une boîte de transport
- **Accessoires inclus :**
- Microphone externe sur pied (prise jack 3,5 mm et 1,8 m de cordon)
- Ecouteur additionnel compatible prothèse auditive et son support.
- Batterie rechargeable Li-poly (11,1 V / 1800 mA)
- Adaptateur secteur 230VAC-15VDC
- Couvercle amovible pour fixation sur le bureau
- Pictogrammes officiels « oreille barrée » pour la signalétique